

## • **Auto Monitoreo con Modulo WIFI Y Módulo Celular 4G:**

Entrar en modo programación con \*8 (código de instalador). El código de instalador de fábrica "8888"

- 1) **[239]** Habilitar módulo WIFI y Módulo Celular 4G, encender opción (3) y (5), en caso de que no se hayan habilitado previamente.

Estando en modo programación: 239 3 5 #

- 2) **[056]** Habilitar conexión al servidor, encender opción (5), de fábrica sale habilitado, verificar si está habilitado en el caso que no funcione la conexión al servidor.

Estando en modo programación: 056 5 #

Nota: Habilitar o deshabilitar la conexión al servidor de la APP mediante celular en la sección (056) opción (7)

Estando en modo programación: 056 7 # #

Nota: En caso de contar con módulos WIFI y Celular esta opción podría estar apagada, así la APP solo funcionaría por WIFI (ahorrándose de datos por celular).

-----  
**Nota:** La IP y el Puerto de servicio del Servidor de la APP Tausend ya viene cargado de fábrica por lo que no se debe hacer nada al respecto. Dirección IP: 18.219.225.37 Puerto: 10000. Estos parámetros se encuentran en las secciones [320] y [321] respetivamente. Así mismo la conexión al servidor se encuentra habilitada de fábrica en la sección [056] (5).  
-----

## • **Auto-Monitoreo mediante SMS (Con Mod Cel, hasta 8 destinatarios):**

Entrar en modo programación con \*8 (código de instalador). El código de instalador de fábrica "8888"

- 1) **[239]** Habilitar módulo celular, encender opción (2), en caso de que no se haya habilitado previamente.

Estando en modo programación: 239 2 #

- 2) **[079 a 086]** Cargar números de teléfonos a los cuales se reportará por SMS en estas secciones (un número de teléfono por sección, hasta 8)

Estando en modo programación: 079 11XXXXXXXX # 08011XXXXXXXX # 086 .... Y así sucesivamente (al finalizar # dos veces, como siempre, si desea salir del modo programación).

- 3) **[087 a 094]** y **[095 a 102]** Habilitar atributos de teléfonos según necesidad en estas secciones.

Nota: Pulsando # # (dos veces) se sale de programación, si se quiere seguir programando se debe reingresar a programación con \*8 (código de instalador). Para seguir programando (sin salir del modo programación) pulsar # una sola vez. "Prestar atención para no ingresar data fuera de lugar".

## **Llamada de tipo convencional por Celular (GSM) Llamador telefónico:**

Además de enviar un SMS la central puede llamar por teléfono de forma regular a celulares o teléfonos fijos. Solo que no emite ningún mensaje de audio, solo podrá saber que es una llamada de la alarma porque en el identificador del celular o Caller ID podrá ver que la llamada es del contacto agendado como "Alarma casa", "Alarma oficina", etc.

### **"Las llamadas telefónicas llaman más la atención que un Pop Up o un SMS"**

- 1) **[009]** Habilitar Llamador de la central en esta sección, opción (1)

Entrar en modo programación con \*8 (código de instalador), código de instalador de fábrica "8888"

Estando en modo programación: 009 1 #

- 2) **[239]** Habilitar módulo celular, encender opción (2) en caso de que no se haya habilitado previamente.

Estando en modo programación: 239 2 #

- 3) **[079 a 086]** Cargar números de teléfonos a los cuales la central llamara por teléfono, en caso que no hayan sido cargados anteriormente para SMS. Un número de teléfono por sección, hasta 8.

Estando en modo programación: 079 11XXXXXXX # 080 11XXXXXXX # 086 .... Y así sucesivamente (al finalizar # dos veces, como siempre, si desea salir del modo programación).

- 4) **[087 a 094]** y **[095 a 102]** Habilitar atributos de teléfonos según necesidad en estas secciones

Importante: Con estos atributos se puede programar a que a teléfonos se envían SMS y/o llamada telefónica.

Nota: en caso de tener modulo Telco (línea fija) ver sección (077) para definir prioridades

Nota: Pulsando # # (dos veces) se sale de programación, si se quiere seguir programando se debe reingresar a programación con \*8 (código de instalador). Para seguir programando (sin salir del modo programación) pulsar # una sola vez. "Prestar atención para no ingresar datos fuera de lugar".

## **Llamada de tipo convencional por línea fija. Llamador telefónico:**

Hace llamada pero no emite ningún mje, solo podrá saber que es una llamada de la alarma porque en el identificador del celular podrá ver que llama el contacto agendado como "Alarma casa", "Alarma oficina", etc.

- 1) **[239]** Habilitar módulo telefónico

Entrar en modo programación con \*8 (código de instalador), código de instalador de fábrica "8888"

Estando en modo programación: 239 1 # (encender opción 1)

- 2) **[079 a 086]** Cargar números de teléfonos a los cuales la central llamara por teléfono, en caso que no hayan sido cargados anteriormente para SMS. Un número de teléfono por sección, hasta 8.

\*8 8888 079 11XXXXXXXX # **080** 11XXXXXXXX # **086** .... Y así sucesivamente (al finalizar # dos veces, como siempre, si desea salir del modo programación).

- 3) **[087 a 094] y [095 a 102]** Habilitar Partición 1 y los tipos de eventos que van a reportar

Estando en modo programación: 087 1 6 7 8 # (Ej. Para reportar Eventos de Partición 1, por línea fija, de asalto y de robo). Ver Sección 095 para más eventos.

- 4) **[009]** Habilitar llamador de la central

Estando en modo programación: 009 1 #

- 5) **[077]** Programar el modo del llamador telefónico (si llama por línea fija o por GSM)

Estando en modo programación: 077 02 # # (Ej.: Para que los 8 teléfonos particulares llamen por línea celular GSM) Ver sección 077 para otras opciones.