

CR600 y CR832 Guía Rápida Monitoreo (por empresa)

COMO PROGRAMAR:

Para entrar al modo programación de instalador:

- 1) Ingrese [*] [8] [Código de Instalador]. El Código de Instalador por defecto es [8888].
- 2) Ingrese los 3 dígitos del código de la sección que desea programar.
- 3) Ingrese la información requerida según el tipo de sección como se indica más adelante.

Existen distintas variantes:

Opciones SI/NO (opciones con LED on/off, habilitar/deshabilitar)

Números decimales de tres dígitos (tiempos de sistema, parámetros de comunicador etc.)

Números decimales de muchos dígitos (direcciones IP)

Lista de valores HEX de dos dígitos (códigos de reporte, etc.)

Número de N dígitos HEX (Teléfonos, cuentas, códigos de seguridad, etc.)

- 4) Presione # una vez [#] para seguir programando.
- 5) Presione # dos veces [# #] para salir de programación y volver al estado normal.

Monitoreo por Celular (datos GPRS)

Secciones:

- 1) **[239]** Habilitar módulo celular opción (2)

Entrar en modo programación con *8 código de instalador XXXX, de fábrica es 8888

Estando en modo programación: 239 2 # (encender opción 2)

- 2) **[300]** Cargar IP1

Estando en modo programación: 300 200 181 **047** 130 # (Ej. Para IP 200.181.**47**.130)

Nota: La dirección IP se carga con tres grupos de tres números, si un valor tiene dos dígitos se debe agregar un cero adelante. Ver en el ejemplo que el tercer grupo (resaltado) tiene dos dígitos "47" y se programa "047"

- 3) **[301]** Cargar Puerto de servicio para IP1

Estando en modo programación: 301 08030 # (Ej. Para Pto. Servicio 8030)

Nota: El puerto debe ser de 5 dígitos, agregar un cero delante de ser necesario.

- 4) **[302]** Cargar IP2 y **[303]** Puerto de servicio para IP2 (Si la hubiere)

Para cargar URL hay que hacerlo por SMS

URL1 y puerto de servicio por SMS

Enviar dos SMS

1234,PRG304:RECEPTOR1MONITOREO.COM (Ej. Para DNS:RECEPTOR1MONITOREO.COM)

1234,PRG305:08030(Ej. Para Pto. Servicio 8030)

URL2 y puerto de servicio por SMS

Enviar dos SMS

1234,PRG306:RECEPTOR2MONITOREO.COM (Ej. Para DNS: RECEPTOR2MONITOREO.COM)

1234,PRG307:08031(Ej. Para Pto. Servicio 8031)

5) **[041]** Cargar N° de cuenta 1

Estando en modo programación: 041 3333 # (Ej. Para N° de cuenta 3333)

6) **[124]** Habilitar direcciones de comunicación de cuenta 1

Estando en modo programación: 124 4 5 6 7 # (Ej. Para habilitar las dos IP y las dos URL, sino encender SOLO los que corresponda)

7) **[126]** Habilitar canales de reporte

Estando en modo programación: 126 5 # (Ej. Para habilitar GPRS)

8) **[052]** Cargar formato de reporte GPRS para cuenta

Estando en modo programación: 052 01 # (Ej. Para GPRS Bykom/SoftGuard)

9) **[238]** Cargar Clave Bykom (si reporta a ese programa de monitoreo)

Estando en modo programación: 238 1234 (Ej. Para Clave 1234)

10) **[239]** Habilitar módulo GPRS.

Estando en modo programación: 239 2 # (Ej. Para habilitar GPRS)

11) **[057]** Habilitar comunicador de la central

Estando en modo programación: 057 1 2 6 # # (Encender opción 1, si se habilita la cuenta 2 también opción 3)

Nota: Con doble # se sale de programación.

Monitoreo por WIFI:

1) **[041]** Cargar N° de cuenta 1

Entrar en modo programación con *8 código de instalador XXXX, de fábrica es 8888

Estando en modo programación: 041 3333 # (Ej. Para N° de cuenta 3333)

2) **[052]** Cargar formato de reporte GPRS para cuenta

Estando en modo programación: 052 01 # (Ej. Para GPRS Bykom/SoftGuard)

- 3) **[124]** Habilitar direcciones de comunicación de cuenta 1

Estando en modo programación: 124 4 5 6 7 # (Encender SOLO el que corresponda)

- 4) **[126]** Habilitar canales de reporte

Estando en modo programación: 126 3 # (Ej. Para habilitar WIFI)

- 5) **[238]** Cargar Clave Bykom (si reporta a ese programa de monitoreo)

Estando en modo programación: 238 1234 (Ej. Para Clave 1234)

- 6) **[239]** Habilitar módulo WIFI

Estando en modo programación: 239 3 # (encender opción 3)

- 7) Conectar el módulo WIFI a la red WIFI (SSID) del domicilio donde se va a instalar la alarma (Ver instructivo "Modo Access Point")

- 8) **[300]** Cargar IP1

Estando en modo programación: 300 200 181 **047** 130 # (Ej. Para IP 200.181.**47**.130)

Nota: La dirección IP se carga con tres grupos de tres números, si un valor tiene dos dígitos se debe agregar un cero adelante. Ver en el ejemplo que el tercer grupo (resaltado) tiene dos dígitos "47" y se programa "047"

- 9) **[301]** Cargar Puerto de servicio para IP1

Estando en modo programación: 301 08030 # (Ej. Para Pto. Servicio 8030)

Nota: El puerto debe ser de 5 dígitos, agregar un cero delante si es de 4 dígitos.

- 10) **[302]** Cargar IP2 y **[303]** Puerto de servicio para IP2 (Si la hubiere)

- 11) **[057]** Habilitar comunicador de la central

*8 8888 057 1 2 6 # # (Encender opción 1, si se habilita la cuenta 2 también encender opción 3)

Nota: Con doble # se sale de programación.

Monitoreo por línea fija (CID telefónico) :

Entrar en modo programación con *8 código de instalador XXXX, de fábrica es 8888

- 1) **[038]** Cargar N° de teléfono 1

Estando en modo programación: 038 44444444 # (Ej. Para N° de teléfono 4444-4444)

- 2) **[039]** Cargar N° de teléfono 2 (Si lo hubiere)

Estando en modo programación: 039 55555555 # (Ej. Para N° de teléfono 5555-5555)

- 3) **[040]** Cargar N° de teléfono 3 (Si lo hubiere)

Estando en modo programación: 040 66666666 # (Ej. Para N° de teléfono 6666-6666)

4) **[041]** Cargar N° de cuenta 1

Estando en modo programación: **041 3333 #** (Ej. Para N° de cuenta 3333)

5) **[057]** Habilitar comunicador de la central

Estando en modo programación: **057 1 2 6 #** (Encender opción 1, si se habilita el cuenta 2 encender opción 3)

6) **[124]** Habilitar direcciones de comunicación de cuenta 1

Estando en modo programación: **124 123 #** (Ej. Para tres teléfonos, sino encender los que corresponda)

7) **[126]** Habilitar canales de reporte

Estando en modo programación: **126 1 #** (Ej. Para habilitar comunicador telefónico por línea fija)

8) **[239]** Habilitar módulo telefónico

Estando en modo programación: **239 1 # #** (encender opción 1)

Nota: Con doble # se sale de programación.