

# LLAMADOR TELEFONICO “TAUSEND” DT-2020

## CARACTERISTICAS:

- 20 NUMEROS DE 20 DIGITOS
- 4 CANALES (UNO PUEDE SER BATERIA BAJA), por Ej. “ROBO”, “ASALTO”, “EMERGENCIA”, “BATERIA BAJA”.
- 2 MENSAJES DE 10 Seg. o 4 MENSAJES de 5 Seg.
- MEMORIA “NO” VOLATIL DE NUMEROS Y MENSAJES
- FACIL PROGRAMACION

## PROGRAMACION DE USUARIO

- 1) INTRODUCIR CODIGO 1234 (el display mostrará “u” minúscula)

Ahora puede o bien programar los números de teléfono o grabar los mensajes

## PROGRAMAR NUMEROS

- 1) Buscar la posición deseada entre las 20 memorias disponibles (con “MEN” avanza con “0” retrocede) del 1 al 9 el display lo muestra normalmente, el diez lo muestra como “0” y del 11 al 19 lo muestra con el punto encendido (“1.”, “2.”, “3.” Etc.) y el 20 es el cero con el punto “0.”

Comenzando con la posición 1 (destellando) se puede:

### A) Activar/Desactivar los canales:

Con las teclas 1,2,3,4, respectivamente (de esto depende que disque o no el número correspondiente con la entrada correspondiente).

Simplemente encendiendo y apagando el LED correspondiente.

Si no se habilitan 4 mensajes de 5 segundos no se podrá activar los canales 3 y 4 .

Si se habilita el canal de batería baja no se dispondrá del canal 4.

### B) Programar los números de teléfono:

Pulsar TEL, digitar el número de teléfono y luego pulsar ENTER.

Pulsar MEM para buscar otra posición de memoria (en este caso la 2), pulsar TEL, digitar el segundo número de teléfono y luego pulsar ENTER. (No olvidar de activar o desactivar los canales deseados, paso “A”, si así fuera necesario), y así sucesivamente hasta un máximo de 20 números (No es necesario cargar todos los números)

Para chequear los números cargados, buscar la posición de memoria deseada con MEM o “0”, una vez ubicada pulsar CHECK.

Para borrar un número cargado pulsar TEL y ENTER.

## 2) GRABAR LOS MENSAJES

Con la letra “u” en el display se procede a grabar los mensajes.

Pulsar “REC” y el canal deseado, en el display destellará la letra “r” y el punto, sea el canal que sea, indicando el modo “record”, mientras dure el tiempo de grabación.

Para chequear los mensajes, utilizar un auricular y pulsar “PLAY” y el canal que se quiere escuchar.

- En todos los casos para salir, pulsar ENTER .
- Una vez disparado, se puede resetear pulsando PLAY y REC simultáneamente.

Fabrica y distribuye PREVENTION