

**TECLADOS PARA ALARMAS TAUSEND**  
**TRD800 / TRD 816 / TRD800-RX / TRD816-RX**

Para resetear y numerar el teclado desconecte la alimentación, pulse y mantenga apretado el botón 1,2,3,4,5,6,7 u 8 (según se quiera numerar dicho teclado) y reponga la alimentación. Inmediatamente escuchará un beep, en ese instante debe soltar el botón y luego escuchará cuatro beeps más como confirmación.

Si demora en soltar el botón NO se completará el reset y numeración del teclado.

Recuerde que de fábrica todos los teclados salen numerados como nº 1.

Si necesita agregar teclados RECUERDE QUE LOS DEBE RESETEAR Y NUMERAR como nº 2,3,4 etc.

No pueden coexistir dos teclados numerados iguales, se produce un conflicto de datos y se cuelgan los teclados.

Luego de resetear y numerar el teclado debe habilitarlo en la sección [012], según sea el nº de teclado. De fábrica el teclado nº 1 ya está habilitado. *Si habilita teclados que no existen la central se pone lenta.*

Para poder utilizar los teclados **TRD800-RX y/o TRD816-RX** debe disponer de una central CR800 CP CELL ó CR800 CDP CELL ó CR800 ETH. No se pueden utilizar en CR800 CP moni, CR800 CP resi y CR800 CDP, si ya dispone de alguna de estas centrales debe cambiar el microprocesador por uno "PLUS" (consultar en fábrica). Los teclados con RX funcionan a la vez como RXBUS y deben ser habilitados tanto en la sección [012] (del 1 al 4) como en la sección [200] (del 1 al 4). Numerarlo como nº1 vale tanto para el nº de teclado como de RXBUS, es decir, en la sección [012] y [200] debe habilitar el mismo número. *Si habilita teclados y/o RXBUS que no existen la central se pone lenta.*

**Problemas con teclados**

1 El LED auxiliar (arriba a la derecha de LED listo) destella, revise los cables de datos, pueden estar cortados ó intercambiados.

2 El LED auxiliar (arriba a la derecha de LED listo) está fijo, revise la programación, puede no estar habilitado en la sección [012] ó el sistema está fuera de partición (mantenga nº 1 pulsado 3 seg.) ó jumper de reset colocado en la placa de la central (retírelo) ó dos teclados están numerados igual (resetee los teclados).