

Como operar el sistema de alarma desde un teléfono:

- 1) Llamar al número de teléfono al cual esta conectada su central, dejar sonar una vez y cortar.
- 2) Esperar entre aproximadamente 10 seg y volver a llamar. Cuando la central atiende se escuchará un "beep" de confirmación.
- 3) Pulsar (*), la central contestará con 5 "beeps", confirmando que la central esta a la espera del código de seguridad de acceso.
- 4) Digite su código de acceso más la tecla (#), la central contestará con 3 "beeps" quedando a la espera de los comandos.
- 5) Digite el comando deseado más la tecla (#) y escuche la respuesta de la central.
- 6) Antes de cortar usar el comando 999 (#). Si no se usa este comando y se corta directamente la central queda tomando línea durante 2 minutos.

Uso combinado con el llamador telefonico TAUSEND:

Si se produce una alarma, la central lo llamará a Ud. Escuchará un mensaje hablado, un tono y un silencio. Si desea utilizar el controlador telefónico aproveche el momento de silencio, pulse la tecla (*) y comience desde el punto "3".

XX: significa el N° de zona,
Expresado siempre con dos digitos,
Ej. 01, 09, 11, 15 etc

X: significa N° de falla o N° de canal
1 a 8

Comandos de consulta básicos:

- 00- Armada
- 01- Memoria
- 02- Alarma sonando
- 03- Fallas
- 04- Exclusiones
- 06- Zonas Violadas

Comandos de control básicos:

- 09- Armar ausente sin demora
- 091- Armar ausente con demora
- 10- Armar presente sin demora de Entrada
- 101- Armar presente con demora de Entrada
- 11- SIN USO
- 12- Desarmar
- 13- Pánico
- 14- Activar PGM1
- 15- Activar PGM2
- 999- Cortar

Comandos de consulta extendidos:

- 01XX- Memoria por zona
- 03X- Falla X
- 04XX- Zona XX excluida
- 06XX- Zona XX está violada (abierta)

Comandos de control extendidos:

- 05XX- Excluir zona determinada
- 14X- Controla PGMs
- 60X- Elige partición
- 71X- Grabar mensajes del llamador telefónico.
- 72X- Escuchar mensajes.