


# Instructivo para agregar receptor a central CR800 Modelos 2016 en adelante



**Cortar pista  
donde está la x**

